

INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

オゾン発生器

eco3air

品番

ECO3AIR-2



- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

株式会社ビーエイチ

保証書付

この取扱説明書には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

警告

誤った取り扱いをした時に死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

注意

誤った取り扱いをした時に傷害や物的損害に結びつく可能性のあるもの

図記号の説明



禁止

禁止 (してはいけないこと) を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制 (必ずすること) を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



注意

注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

警告



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。

修理は、お買い上げの販売店に相談してください。



禁止

本体やACアダプターを水につけたり、水をかけたりしない

感電や故障の原因になります。

ACアダプターについて



濡れ手禁止

濡れた手でACアダプターを抜き差ししない

感電や故障の原因になります。



コネクタを抜く

使用後は、ACアダプターをコンセントから抜く

長期間差し込んだままにしますと、ホコリなどが堆積することによって漏電・火災の原因になります。



ホコリをとる

ACアダプターやケーブルやDCプラグにホコリが付いているときは、乾いた布でふき取る

火災の原因になります。



根元まで
差し込む

ACアダプターのACプラグは、コンセントに根元まで確実に差し込む
DCプラグも本体のDCジャックに根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

ACアダプターのケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工
したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



コネクタ-
を抜く

ケーブルを抜くときは、コネクタ-を持って引き抜く
感電・故障・発火の原因となります。



コネクタ-
を抜く

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜く
感電・けがの原因となります。

警告



コネクタ-
を抜く

異常時（こげ臭いにおいがするなど）は、直ちに使用を中止
する

発熱などで火災・感電の原因になります。お買上げの販売店または
お客様ご相談窓口にご相談してください。



落雷のおそれがあるときは、本体やACアダプターに触れない
感電の原因になります。



禁止

すき間からピンや針金など、異物を入れない
感電や異常動作して、けがの原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
感電・けがの原因になります。



禁止

吸気口や送風口を塞いで運転しない

吸気口付近に吸い込まれやすいものを置くこともおやめください。
故障・過熱の原因になります。



禁止

次の場所で使用しない

故障・感電・火災の原因になります。


- 湿気が多い場所や火気の近く
- 厨房や工場など油煙が発生するところ
- 直射日光の当たるところ
- ホコリや金属粉の多いところ
- 高温 (40℃以上) になるところ
- 障害物の周囲や不安定なところ
- 灯油、ガソリン、塗料など引火性の物があるところ

使用上のご注意

- 本製品の電源（入力）は、DC 12V 1Aです。
ACアダプターは、付属のものをご使用ください。
他のものを使用すると故障が発生する可能性があり、保証の対象外となります。
- 本製品を長期間使用しない場合、ACアダプターはコンセントから外してください。

各部の名称

本体



付属品1

ACアダプター



付属品2

曝気用ストーンと曝気用チューブ

曝気用ストーン



曝気用チューブ



付属品3

オゾンヘアーキャップとチューブ

オゾンヘアーキャップ




オゾンヘアーキャップ用チューブ



付属品4

フィルタ



使いかた

1. ACアダプターの接続

付属のACアダプターのプラグを本体のDCジャックに挿し込み、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

2. 電源のON/OFF

電源ボタンを押すとRoomのLowランプが点灯し、ブザーが鳴り、電源がONします。

電源ON時に、電源ボタンを押すと動作が停止し、ランプが全消灯し、ブザーが鳴り、電源がOFFします。



使いかた

3.Roomモード(空間除菌)

電源ボタンを押すとRoomランプとLowランプが点灯し、ブザーが鳴り、電源がONします。


この時、RoomモードのLowで、空間排出口より、オゾンを出力します。

Roomボタンを押すと、Midランプが点灯し、オゾンを出力します。

再度Roomボタンを押すと、Highランプが点灯し、オゾンを出力します。

再度Roomボタンを押すと、Lowランプが点灯し、オゾンを出力します。

下記のようにレベルが変わります。



使いかた

この時、TIMER表示部は―――を表示し、連続動作となります。
動作時間を変える時は、+ボタンを押すと、1, 2, 3と上って
いきます。

最大は、720です。これは、720分間(12時間)動作すると、
自動的に電源がOFFします。

動作時間を短くしたい時は、-ボタンを押します。

但し、0の時は、―――表示となり、連続動作となります。

TIMER表示部が1~720の時は、動作中1分経つと表示が1ずつ
下がります。

TIMER表示が0になった時に電源がOFFします。



使いかた

4.Headモード

電源ボタンを押し、電源をONし、Roomモードで動作させます。Headボタンを押すとブザーが鳴り、Room用のレベルランプが消灯し、Headランプが点灯します。

空間排出口からは、オゾン出力が停止し、エアーを出力します。Head用オゾン排気口からオゾンを出力します。

TIMER表示は、15を表示します。

このままだと、1分毎にTIMER表示が1ずつダウンカウントし、15分後に自動的に電源OFFします。

動作時間を変更する場合は、次のようにします。

動作時間を長くしたい時は、+ボタンを押すと、長くなります。最大は、60分です。

動作時間を短くしたい時は、-ボタンを押すと、短くなります。最小は、1分です。



お手入れ

<本体>

柔らかい布でからぶきしてください。汚れが落ちにくいときは、中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落とし、最後からぶきしてください。



注意

- シンナー・アルコール・ベンジンなどを使用しないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- スプレー(殺虫剤・芳香剤など)をかけないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。

<保管>

直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

下記の表でチェックしてください。直らないときは販売店へ修理をご依頼ください。

こんなとき

確認箇所・処置

電源が
入らない

ACアダプターのACプラグはコンセントに、DCプラグは本体のDCジャックに確実に差込まれていますか。
→挿込みがきちんとされていることを確認してください。
それでも電源が入らない場合は、販売店にご相談ください。

Roomモードで
オゾンがでない

空間排気口からオゾンの臭いがしない場合には、販売店にご相談ください。

Headモードで
オゾンがでない

チューブが折れ曲がっていませんか
→チューブの折れ曲がりを確認ください。
それでもオゾンが臭わない場合は、販売店にご相談ください。

点 検

ACアダプターのケーブルに下記の2.の症状があるとき、または、または1.の場合で汚れなどが取り除けない場合には、感電や火災の原因になりますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 1.ACアダプターのACプラグ、DCプラグや本体のDCジャックが汚れていたり、さびていたり、ホコリが付着していませんか。
→汚れ、さび、ホコリなどを取り除く。
- 2.ACアダプターのケーブルに傷がありませんか。

仕様

定格出力	9W
ACアダプター 入出力	AC100V 50/60Hz DC12V 1A
製品寸法	幅103×奥行175×長さ220mm
製品質量	本体：800g
付属品	ACアダプター・フィルタ・曝気ストーン 曝気チューブ・オゾンヘアーキャップ オゾンヘアーキャップ用チューブ
ケーブル長さ	1.2m

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理
お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のあるときは、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分の分解修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

本製品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合は、下記までご相談ください。

お客様ご相談窓口 受付時間10時～17時(土・日・祝日を除く)



※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

Eメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

Eメールでのご相談は

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ビーエイチ及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

eco3air保証書

持込修理

品番	ECO3AIR-2	
保証期間	本体	お買い上げ年月日 年 月 日 より1年間
お客様	お名前 ご住所	様 電話() 〒
販売店	店名 住所	電話() 

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

本製品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合は下記までご相談ください。

お客様ご相談窓口 受付時間10時～17時(土・日・祝日を除く)



※PHS、IP電話など一部の
電話からのご利用はでき
ません。

Eメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番・
ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

Eメールでのご相談は

輸入元：

販売元：



本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
左記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示の
うへ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入の
ない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して
ください。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証
期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- 2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、左記に記載の連絡先
までご相談ください。
- 3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧
その他の外部要因による故障及び損傷。
(ニ)一般家庭用や業務用以外（車両、船舶への搭載）に使用された場合の
故障及び損傷。
(ホ)本書のご提示がない場合。
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
あるいは字句を書きかえられた場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理
対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます
のでご了承ください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束
するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証
責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す
るものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の
場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書
をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、
保証の対象外となります。

また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。